

Conjunto para aplicação de resina:

Kit:

## **Gem**



O sistema GEM inclui:

- » 12 x 50ml cartuchos de resina
- » 18 x misturadores de 50ml
- » 6 x misturadores finos
- » Pistola aplicadora 50ml
- » Caixa de secagem com bandeja de nivelamento da base
- » 3 bandejas de trabalho (345 x 200mm)
- » Nível de bolha
- » Removedor de bolhas
- » Ferramenta de reparação da abóbada
- » Rótulos impressos e cortados
- » Manual de utilização, fichas de higiene e segurança

### Descrição:

Conjunto manual compacto, para produções pequenas, rápidas e de amostras. Completo com a unidade de controle de qualidade e secagem rápida. Caixa de secagem com ambiente quente, seco e livre de poeiras.

Conjunto para aplicação de resina:

Kit:

## **Pearl**



O sistema PEARL inclui:

- » 12 x 50ml cartuchos de resina
- » 18 x misturadores de 50ml
- » 6 x cartuchos de resina 200ml
- » 12 x misturadores 200ml
- » 6 x misturadores finos
- » pistola aplicadora 50ml
- » pistola aplicadora 200ml
- » Caixa de secagem com bandeja de nivelamento da base
- » 5 bandejas de trabalho (450 x 330mm)
- » Nível de bolha
- » Removedor de bolhas
- » Ferramenta de reparação da abóbada
- » Rótulos impressos e cortados
- » Manual de utilização, fichas de higiene e segurança

### Descrição:

Conjunto manual compacto, para produções pequenas e médias. Completo com a unidade de controlo de qualidade integrada, bandejas de trabalho e secagem rápida. Caixa de secagem com ambiente quente, seco e livre de poeiras.

Material necessário para aplicação de resina:

Exemplos:



- Pistola
- Pistão
- Luvas
- Cartucho de resina duplo
- Misturador de resina
- X-Acto
- Tesoura
- Papel de limpeza



## Instruções de Uso:



1. descolar o autocolante em excesso à volta das impressões



2. fixar o trabalho com fita adesiva



3. Colocar o pistão na pistola com as ranhuras viradas para baixo



4. Colocar o cartucho na pistola. remover a cápsula de segurança, virando-a a 90°.



5. Quebrar o selo com cuidado. Guardá-lo num lugar seguro para reutilização.



6. Apertar a pistola com cuidado até se ver a resina.



7. Aplicar o misturador nos cartuchos.



8. Aplicar a resina nos autocolantes. Deixar secar durante 4 a 5 horas num local quente e seco. Aplicar calor caso apareçam bolhas de ar.



9. Autocolantes com resina prontos para serem aplicados onde desejar.